

Lights On Buzzer - ARISUN

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10
جلو آمپر	0004
سوئیچ	SW00
دسته راهنما	0002
بیزر روشن ماندن چراغ ها	4720
سوئیچ لادری در سمت چپ	4700
سوئیچ لادری در سمت راست	4701

--	--

