

Fuel Gauge – ARISUN

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10
سوئیچ	SW00
جلو آمپر	0004
رله دویل	1304
کنترل یونیت موتور	1320
پمپ بنزین	4310
فیوز پمپ بنزین (داخل دسته سیم موتور)	C1260

--	--

Fuel Gauge - ARISUN

