

CRUISE CONTROL- DENA ECOMUX SIEMENS

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز محفظه موتور	BF00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
ECU موتور	1320
سوئیچ های کروز کنترل روی فرمان	7302

--	--

