

Air Condition (Ventilation) - Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
سوئیچ	SW00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
رله کولر بخاری	RB001
کنترل یونیت موتور	1320
سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
کمپرسور کولر	8020
سنسور دمای آب	1220
سنسور دمای آب	4030
سنسور دمای اتاق	8031
رله بخاری (B)	8048B
پنل کولر بخاری	8025
سنسور دمای اتاق	8031
سنسور نور	8033
کلید انتخاب گردش هوا از داخل یا خارج (Refresh)	8067
سنسور اواپراتور	8006
سنسور دمای بیرون	8032
مدول انتخاب سرعت فن بخاری	8040
مدول انتخاب توزیع هوا	8065
موتور فن سیستم تهویه	8050
مدول کنترل بخاری	8045
رله بخاری (A)	8045A

