

Electric seats - Dena ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق	BF00I
سوئیچ	SW00
مجموعه صندلی چپ	6202
مجموعه صندلی راست	6203

--	--

Electric seats - Dena ECO MUX

