

Central Locking - Dena SMS MUX

شرح	کد
باتری	BB00
نود جلو	FN
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	CCN
نود عقب	RN
نود درب راننده	DCN
کلیدهای روی داشبورد	8025A
سوئیچ درب جلو چپ	6200
موتور قفل درب جلو سمت چپ	6240
موتور قفل درب عقب سمت چپ	6250
موتور درب باک	6265
مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6255
موتور قفل صندوق عقب	6260
موتور قفل درب جلو سمت راست	6245
سوئیچ درب جلو سمت راست	6205

--	--

--

