

Immobiliser - Dena Plus ECO MUX	
---------------------------------	--

شرح	کد
باتری	BB00
سوئیچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
یونیت الکترونیکی ایمولایزر	8208
کانکتور عیب یاب	C001
آنتن مغزی سوئیچ	8220
کنترل یونیت موتور	1320

--	--

