

Reverse Sensor-Dena SMS MUX(Crouse Sensor)

شرح	کد
باتری	BB00
نود جلو	FN
نود عقب	RN
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	CCN
سوئیچ لامپهای دنده عقب	2200
سنسور هشدار موانع سمت چپ	7510
سنسور هشدار موانع وسط	7511
سنسور هشدار موانع سمت راست	7512

--	--

Reverse Sensor-Dena SMS MUX (Crouse Sensor)

