

Hazard Warning – Dena ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
جعبه فیوز داخل اتاق	BB00I
سوئیچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
دسته راهنما	0002
مجموعه کلید های روی داشبورد	8025A
مجموعه لامپ های عقب چپ	2630
مجموعه لامپ های عقب راست	2635
مجموعه لامپ های جلو چپ	2610
مجموعه لامپ های جلو راست	2615
لامپ راهنمای آینه چپ	6410
لامپ راهنمای آینه راست	6415

--	--

