

Indicators & Hazard Warning - Dena Plus

شرح	کد
باتری	BB00
نود جلو	FN
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	CCN
دسته راهنما	0002
نود عقب	RN
مجموعه چراغ های جلو چپ	2610
مجموعه چراغ های جلو راست	2615
نود کنترل درهای جلو	DCN
نود جلو آمپر	ICN
مجموعه لامپ های عقب چپ	2630 LH
مجموعه لامپ های عقب راست	2635 RH
لامپ راهنمای آینه چپ	6410
لامپ راهنمای آینه راست	6415
مجموعه کلیدهای روی داشبورد	8025A

--	--

Indicators & Hazard Warning - DENA PLUS

