

## Roof Lamp &amp; Door Switch – Dena ECO MUX

| شرح                        | کد    |
|----------------------------|-------|
| باتری                      | BB00  |
| جعبه فیوز داخل محفظه موتور | BF00  |
| جعبه فیوز داخل اتاق        | BB00I |
| سوئیچ                      | SW00  |
| نود جلو آمپر               | ICN   |
| نود مرکزی داخل اتاق        | BCM   |
| نود جلو                    | FCM   |
| سوئیچ لادربی جلو چپ        | 3000  |
| سوئیچ لادربی جلو راست      | 3001  |
| سوئیچ لادربی عقب چپ        | 3002  |
| سوئیچ لادربی عقب راست      | 3003  |
| چراغ سقفی جلو              | 3010  |
| چراغ سقفی عقب              | 3020  |
| سوئیچ لادربی صندوق عقب     | 3100  |
| چراغ صندوق عقب             | 3105  |
| چراغ درب جلو چپ            | 3040  |
| چراغ درب جلو راست          | 3045  |
| چراغ درب عقب چپ            | 3042  |
| چراغ درب عقب راست          | 3047  |
| سوئیچ داشبورد              | 3110  |
| چراغ داشبورد               | 3115  |
| چراغ آینه شاگرد            | 3060  |
| چراغ نقشه خوانی            | 3065  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

