

Head lamps - Runna

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فیوز اصلي	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
چراغ جلو سمت چپ	2610
چراغ جلو سمت راست	2615
دسته راهنما	0002
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو	6600

Head lamps - Runna

