

Head Lamp - Runna ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیورهای داخل محفظه موتور، بالای FCM	BF00
فیورهای داخل اتاق، بالای BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
دسته راهنما	0002
مجموعه چراغ‌های جلو سمت چپ	2610
مجموعه چراغ‌های جلو سمت راست	2615
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو	6600

* چنانچه شماره وایرینگ دسته سیم اصلی خودرو IK00424780 ، IK00397080 و IK00349880 بود از نقشه شماتیک اول و در غیر اینصورت از نقشه دوم استفاده نمایید.



