

Automatic Front Window Winder – Runna SP MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزهای داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
مجموعه کلید های شیشه بالا بر روی درب راننده	6036
موتور شیشه بالابر جلو چپ	6040
موتور شیشه بالابر جلو راست	6045

--	--

