

Instrument Panel – Runna SP MUX

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM	IPFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
كنترل يونيت موتور	1320
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
كنترل يونيت ايربگ و كمربند ايمنى	6570
كانكتور عيب يابى	C001
يونيت الكترونيكى ايموبلايزر	8208
كليد فلاشر	2300
رله تغذيه	RL002

--	--

