

Coolant temperature - Runna

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
ترميسور مايه خنك كننده موتور (براي نشانگر)	4030
سنسور دماي مايه خنك كننده موتور	1220
موتور ECU	1320

Coolant temperature - Runna

