

Brake fluid and hand brake lamp - Runna

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
میکروسوئیچ ترمز دستي	4400
میکروسوئیچ سطح روغن ترمز	4410

Brake fluid level and handbrake warning lamp - Runna

