

Brake fluid and hand brake warning lamp - Runna ECO MUX

شرح	کد
باتري	BB00
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
ميكروسويچ ترمز دستي	4400
ميكروسويچ سطح روغن ترمز	4410

