





سیستم قفل مرکزی


دیجیتال خودرو
digital khodro




دیجیتال خودرو

digital khodro

راهنمای نقشه خوانی



- A: نام سوکت
B: خانه سوکت
C: رنگ سیم
D: شماره سیم
E: انشعابات
F: اتصال بدنه
G: کد اتصال بدنه
H: نام قطعه
I: سوکت های رابط دو دسته سیم
J: سیم
K: نشان دهنده وضعیت
L: فیوز
M: اشکال بیان کننده وضعیت قطعه




- (۱۶) مقاومت فن
- (۱۷) موتور فن دمنده
- (۱۸) کانکتورهای کلید
- (۱۹) کانکتورهای اتصال به دسته سیم کولر
- (۲۰) فیوزهای کولر
- (۲۱) ترموستات کولر


- (۱) کانکتور صفحه کیلومتر
- (۲) کانکتورهای اتصال به دسته سیم کف
- (۳) کانکتورهای اتصال به دسته سیم داشبورد
- (۴) کانکتور فلاشر
- (۵) کانکتور واحد قفل مرکزی
- (۶) ECU
- (۷) کانکتور اتصال به دسته سیم عقب
- (۸) مدول ABS
- (۹) کانکتور عیب یاب
- (۱۰) جعبه فیوز
- (۱۱) فیوز برق های اصلی
- (۱۲) مجموعه کانکتورهای دسته راهنما
- (۱۳) مجموعه کانکتورهای سوئیچ
- (۱۴) کانکتور چراغ ترمز
- (۱۵) کانکتور ایموبیلایزر



- (۸) کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد
 (۹) کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو چپ
 (۱۰) کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو چپ
 (۱۱) کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو چپ
 (۱۲) کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو چپ
 (۱۳) کانکتور اتصال به دسته سیم کف درب عقب چپ
 (۱۴) کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب چپ

- (۱) کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد
 (۲) کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو راست
 (۳) کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو راست
 (۴) کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو راست
 (۵) کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو راست
 (۶) کانکتور اتصال به دسته سیم کف
 (۷) کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب راست







www.digitalkhodro.org

						H	252	GB	D3	1	252	GB	D8	H	252	GB		U10/C			
--	--	--	--	--	--	---	-----	----	----	---	-----	----	----	---	-----	----	--	-------	--	--	--