

نام و کد قطعات مدارهای الکتریکی

نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
مه شکن جلو راست	Fr FOG LAMP R	2415
بوق	HORN	2524
مجموعه چراغ جلو چپ	Fr TURN L	2610
مجموعه چراغ جلو راست	Fr TURN R	2615
مجموعه چراغ عقب چپ	R COMBI. LIGHT L	2630
چراغ پلاک	LICENSE	2633
مجموعه چراغ عقب راست	R COMBI. LIGHT R	2635
کلید تنظیم ارتفاع چراغ	LEVELING SW	2639
موتور تنظیم ارتفاع چراغ چپ	LEVELING MOTOR L	3115
موتور تنظیم ارتفاع چراغ راست	LEVELING MOTOR R	3124
چراغ صندوق عقب	LUGGAGE COMPART LIGHT	3501
سوئیچ قفل صندوق عقب	LUGGAGE SW	3502
چراغ خطر سوم	HIGH MOUNT STOP LIGHT	4401
سوئیچ پدال ترمز	STOP LIGHT SW	4470
موتور برف پاک کن جلو	Fr WIPER MOTOR	5015
موتور شیشه شوی جلو	Fr WASHER MOTOR	5115
موتور شیشه شوی عقب	R WASHER MOTOR	5116
موتور برف پاک کن عقب	BACK WIPER MOTOR	5215
کلید شیشه بالابر جلو چپ	Fr P/W SW L	6000
کلید شیشه بالابر جلو راست	Fr P/W SW R	6005
موتور شیشه بالابر جلو چپ	Fr P/W MOTOR L	6035

نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
آنتن	ANTENNA	A001
باتری	BATTERY	BA00
جعبه فیوز	FUSE BOX	BH28
کانکتور عیب یاب	OBD	C001
جعبه رله	RELAY BOX	M2AB
فشنگی روغن	OIL PRESSURE	P001
سوئیچ	SW	SW.
صفحه کیلومتر	METER SET	0004
کلید برف پاک کن عقب	BACK WIPER SW	0005
دسته چراغ راهنما و برف پاک کن	COMBI. SW	0006
استارتر	START	1010
دینام	ALT.	1020
واحد کنترل موتور (ECU)	ECU	1211
سنسور دمای آب (مدار خنک کاری)	CTS	1220
موتور فن	DUAL SPEED FAN MOTOR	1511
کلید مه شکن عقب	R FOG LAMP SW	2100
مه شکن عقب	R FOG LAMP	2103
فشنگی چراغ دنده عقب	BACK UP LIGHT SW	2200
کلید فلاشر	HAZARD SW	2300
واحد فلاشر	FLASHER UNIT	2303
راهنمای جلو چپ (روی گلگیر)	Fr TURN L (SMALL) TURN(SMALL) L	2340
راهنمای جلو راست (روی گلگیر)	Fr TURN R (SMALL) TURN(SMALL) R	2345
کلید مه شکن جلو	Fr FOG LAMP SW	2400
رابط هرزگرد غربیلک فرمان	CLOCK SPRING	2403
مه شکن جلو چپ	Fr FOG LAMP L	2410

نام و کد قطعات مدارهای الکتریکی

نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
ماژول کیسه هوای راست (سر نشین)	PAB	6564
ماژول کیسه هوای چپ (راننده)	DAB	6565
سوئیچ غیر فعال کننده کیسه هوا	DEACTIVATION SW	6569
واحد کنترل کیسه هوا	ACU	6570
سنسور ABS جلو چپ	Fr ABS SENSOR L	7000
سنسور ABS جلو راست	Fr ABS SENSOR R	7005
سنسور ABS عقب راست	R ABS SENSOR R	7015
مدولاتور ABS	ABS	7020
سنسور ABS عقب چپ	R ABS SENSOR L	7010
ساعت دیجیتال	CLOCK	7225
کلاچ مغناطیسی (کمپرسور)	MAGNETIC CLUTCH	8020
سوئیچ فشار	PRESSURE SW	8021
فن کندانسور	CONDENSOR FAN	8022
کلید گرمکن شیشه عقب	R.DEFOG SW	8100
گرمکن شیشه عقب	DEFOG	8120
ترموستات (اوپراتور)	THERMOSTAT	8123
واحد کنترل ایمولایزر	ICU	8203
موتور دریچه هوای ورودی اتاق	MOTOR INTAKE	8224
اهرم بخاری	INTAKE	8225
کلید دور موتور بخاری	FAN SW	8325
مقاومت	RESISTOR	8326
رله موتور بخاری	BLOWER RELAY	8327
موتور بخاری	BLOWER MOTOR	8328

نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
موتور شیشه بالابر جلو راست	Fr P/W MOTOR R	6045
کلید شیشه بالابر عقب	R P/W	6100
قفل کودک	KID-LOCK	6120
موتور شیشه بالابر عقب چپ	R P/W MOTOR L	6130
موتور شیشه بالابر عقب راست	R P/W MOTOR R	6135
مجموعه موتور قفل درب جلو چپ	F.MASTER SW L	6202
مجموعه موتور قفل درب جلو راست	F.MASTER SW R	6207
موتور قفل درب عقب چپ	R.DOOR LOCK MOTOR L	6212
موتور قفل درب عقب راست	R.DOOR LOCK MOTOR R	6217
واحد قفل مرکزی	DOOR LOCK UNIT	6230
کلید لادری درب عقب چپ	R.DOOR SW L	6232
کلید لادری درب عقب راست	R.DOOR SW R	6237
کلید لادری درب جلو چپ	F.DOOR SW L	6242
کلید لادری درب جلو راست	F.DOOR SW R	6247
چراغ اتاق	ROOM LIGHT	6270
کلید آینه برقی	MIRROR SW	6400
موتور آینه برقی چپ	MIRROR MOTOTR L	6403
موتور آینه برقی راست	MIRROR MOTOTR R	6424
سوئیچ کمربند ایمنی	SEAT BELT SW	6503

نام دسته سیم موتور :

WIRING ASSY-ENG

۵. شماره فنی نقشه دسته سیم درب های جلو :

DH254 24015-RH

DH254 24025-LH

نام دسته سیم درب های جلو :

WIRING ASSY-FRONT

DOOR,OPTION

۶. شماره فنی نقشه دسته سیم درب های عقب :

TN032 24 020

نام دسته سیم درب های عقب :

WIRING ASSY-RR DOOR,OPTION

۷. شماره فنی نقشه دسته سیم درب صندوق :

DH160-24045E-01

نام دسته سیم صندوق :

WIRING ASSY BACK DOOR

۸. شماره فنی نقشه دسته سیم سقف :

TN030-24010A

نام دسته سیم سقف :

WIRING ASSY ROOM

۹. شماره فنی نقشه دسته سیم سپر :

DH160-24035B-01

نام دسته سیم سپر :

WIRING ASSY REAR BUMPER

۹. شماره فنی نقشه دسته سیم گرمکن عقب :

DH160-24075-03

نام دسته سیم گرمکن عقب :

WIRING ASSY DEFOGER

نام و کد قطعات مدارهای الکتریکی

نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
رادیو	RADIO	8410
بلندگوی جلو چپ	F.SPEAKER L	8420
بلندگوی جلو راست	F.SPEAKER R	8425
بلندگوی عقب چپ	R.SPEAKER L	8430
بلندگوی عقب راست	R.SPEAKER R	8435
فندک	CIGAR	9100

* در این کتاب جهت تسریع در خواندن نقشه ها از مخفف کلمه SPLICE (انشعاب) به شکل SPC و از مخفف کلمه GROUND (اتصال بدنه) به شکل GND استفاده شده است.

نام و شماره فنی دسته سیم های استفاده شده در مدارها :

۱. شماره فنی نقشه دسته سیم اصلی :

DH16424180C-03

نام دسته سیم اصلی :

WIRING ASSY FRONT-EGI-EURO
IV-MANDO, OPTION(CIM)

۲. شماره فنی نقشه دسته سیم داشبورد :

DH164-24030A-03

نام دسته سیم داشبورد :

WIRING ASSY INST-A/B, FULL
OPTION

۳. شماره فنی نقشه دسته سیم عقب :

DH164-24040C

نام دسته سیم عقب :

WIRING ASSY REAR CABIN-
ABS,OPTION

۴. شماره فنی نقشه دسته سیم موتور :

DN030 24060 K