







1b-B

واحد کنترل موتور ۲

کد وسیله	معرفی وسیله
A	جعبه فیوز اصلی
FW 1	فیوز اصلی برق محفظه موتور 1/25 FL
FW 2	فیوز اصلی برق 0/3 FL EGI
A1	جعبه فیوز
F13	فیوز EGI
S1	سوئیچ
A5	واحد کنترل موتور (ECU)
K	رله دویل
T1	کویل (1-4) (2-3)
Y9	شیر برقی کنیستر
Y (1,2,3,4)	انژکتور
B15	سنسور های اکسیژن
B18	سنسور میل بادامک

