











FRONT WIPER



کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به موتور شیشه شوی جلو 5115 WASHER MOTOR 	کانکتور دسته سیم اصلی به موتور برف پاک کن جلو 5015 WIPER MOTOR 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۱ (دسته راهنما) 0006 	

