








کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا XIMM81 MULTI MEDIA CJPTAR-8V-NR 	کانکتور دسته سیم داشبورد به سویچ چرخشی 2403 

کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا

XIMM200

MULTI MEDIA
CHTAR-20V-JN


19	16	13	10	7	4	1
18	15	12	9	6	3	
20	17	14	11	8	5	2

کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا

XIMM82

MULTI MEDIA
CJPTAR-8V-BA

2	4	6	8
1	3	5	7



دیجیتال خودرو

digital khodro

