









LEVELING



کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو 2639 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۱ (دسته راهنما) 0006 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
	کانکتور دسته سیم اصلی به موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو 3115 - 3124 

