














کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به جلو آمپر 0004 

کانکتور دسته سیم باتری به فشنگی روغن



کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به موتور
XEM01



دیجیتال خودرو
digital khodro

