





سیستم شارژ باتری - ۱.۶ لیتر







X01: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (M) دسته سیم داشبورد



X01: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (M) دسته سیم محفظه موتور




X03: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم موتور


X03: اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم
محفظه موتور




C36: کانکتور دینام




C37: اتصال مثبت باتری




C38: اتصال منفی باتری




C39: کانکتور سنسور باتری



E11: کانکتور دینام




E11a: کانکتور دینام





دیجیتال خودرو
digital khodro

فیوز داشبورد و جعبه رله P01



P04: کانکتور جلو آمپر (IPC)



دیجیتال خودرو
digital khodro