






X03: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم موتور




X03: اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم محفظه موتور


فیوز محافظه موتور و جعبه رله C01




E01: کانکتور واحد کنترول الکترونیکی (ECU)




E07: کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ



E08: کانکتور سنسور کوپش



E23: کانکتور کوئل جرقه زنی



دیجیتال خودرو
digital khodro