





X03: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم موتور



X03: اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم محفظه موتور

فیوز محفظه موتور و جعبه رله C01
C01 Engine Compartment Fuse and Relay Box

