

CVF


40

NI-NIB CONNECTOR VIEW

نمای کانکتورها

FUSE BOX

جعبه فیوز ۱ و ۲



FUSE BOX 1

FUSE		
F1	5A	ECU, DIAG ECU
F2	10A	REVERSE LAMP SW., CLUSTER جلوآمپر
F3	15A	RADIO / CD, BLOWER SWITCH, CLOCK رادیو ، فن بخاري ، ساعت
F4	15A	WIPER MOTOR, CIGARET LIGHTER موتور برف پاک کن ، فندك
F5	10A	ECU ECU
F6	10A	FLASHER RELAY, CLUSTER, TACHOGRAPH, RADIO / CD راهنما ، فلاشر ، رادیو
F7	10A	LIGHTS چراغ هاي كوچك
F8	15A	BRAKE, HORN چراغ ترمز ، بوق
F9	15A	LIGHTS چراغ ها
F10	20A	ECU ECU



F11(I/2)
60A
ABS

* F11 60 A : FOR ABS (BWI TYPE)

FUSE BOX 2

FUSE		
F1	20A	ABS ABS
F2	20A	ABS ABS
F3	5A	ICU ایموبیلايزر
F4	5A	ABS ABS
F5	10A	TACHOGRAPH تاخوگراف
F6	5A	ICU ایموبیلايزر
F7	10A	REAR FOG LAMP مه شکن عقب
F8	10A	FUEL PUMP پمپ بنزين
F9	15A	A/C FAN RELAY, A/C COMP. CLUTCH RELAY کولر و فن کولر
F10	---	---