



SHAHIN.AT



ESC






SHAHIN.AT

ESC










کانکتور بی سی ام
J1




کانکتور کلید استارت استپ




ESC

کانکتور یونیت ای اس سی
ESC UNIT




ECS-SENSOR


کانکتور سنسور ای سی اس




کانکتور بی سی ام
J4




کانکتور بی سی ام
J1




کانکتور بی سی ام
J3




کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست
XITRR




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1




کانکتور بی سی ام
J4



کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد




کانکتور سوکت دیاگ




کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب چپ 1
XITRL1




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2



A کانکتور کامپیوتر




B کانکتور کامپیوتر




کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2
XITRL2

ESC SWITCH



کانکتور کلید ای اس سی
ESC



BRAKE

کانکتور سویچ پدال ترمز