














QUIK-S (OPTIONAL) REAR FOG









دیجیتال خودرو
digital khodro

 کانکتور قطب مثبت باطری	 کانکتور قطب منفی باطری
 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 کانکتور مجموعه دسته راهنما COMB SW 6	 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 کانکتور مجموعه سویچ بانک SWITCH BANK	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2




BCM FR1

FR1 کانکتور بی سی ام
BCM FR1




BCM FR2

FR2 کانکتور بی سی ام
BCM FR2




کانکتور بی سی ام
BCM INST



COMB. SW.

کانکتور مجموعه دسته راهنما
COMB SW 2




KEY SW.

کانکتور مغزی سوییچ




METER SET

کانکتور مجموعه پشت آمپر



TO FRONT W

W کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی
XITFW




TO REAR X/2

XFTR2B کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب



TO FRONT L

L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی
XITFL



SWITCH PANEL

کانکتور مجموعه سوییچ پنل
SWITCH PANEL



دیجیتال خودرو

digital khodro