





QUIK-S (OPTIONAL) MIRROR














QUIK-S (OPTIONAL) MIRROR











 کانکتور قطب مثبت باطری	 کانکتور قطب منفی باطری
 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)	 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2
 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2



KEY SW.


کانکتور مغزی سوییچ



TO FRONT L

L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی


XITFL



TO P.D.OOR WH M N-AL-12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین


XITPD12



TO D.D.OOR

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده


XITDD12



TO D.D.OOR 7


7 کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD7



MIRROR MOTOR

کانکتور مجموعه آینه برقی



MIRROR SW

کانکتور کلید آینه برقی