














QUIK-S (OPTIONAL) CIGAR LIGHTER



QUIK-S (OPTIONAL) CIGAR LIGHTER





 کانکتور قطب مثبت باطری	 کانکتور قطب منفی باطری
 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)	 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 کانکتور فندک
 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2

A	C	E	G		M	O	Q	S	
B	D	F	H	J	I	N	P	R	T

TO INST W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTIW

		
A	C	E
B	D	F

KEY SW.

کانکتور مغزی سوییچ

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

TO INST GR


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTIGR

	
A	C
B	D

CIGAR LIGHTER

کانکتور فندک

											
TO REAR W/II											

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب

XFTR2B