






QUIK-S (OPTIONAL) FRONT POWER WIN


















QUIK-S (OPTIONAL) FRONT POWER WIN







 کانکتور قطب مثبت باطری	 کانکتور قطب منفی باطری
 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)	 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2
 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2

 TO D.DOOR 7 7 کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده XITDD7	 TO P. DOOR WH MN-AL-12M کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین XITPD12
 KEY SW. کانکتور مغزی سوییچ	 P/W کانکتور موتور شیشه بالابر
 P/W SW کانکتور کلید شیشه بالابرها (درب راننده)	 TO INST GR کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد XFTIGR