

شماره اتصال بدنه شماره سیم مربوط به اتصال بدنه	شماره اتصال بدنه روی دسته سیم موتور
0 R	GND00
58W B	GND11

شماره اتصال بدنه شماره سیم مربوط به اتصال بدنه	شماره اتصال بدنه روی دسته سیم داشبورد
53Z B	GND22
53 B	GND21

شماره اتصال بدنه شماره سیم مربوط به اتصال بدنه	شماره اتصال بدنه روی دسته سیم عقب
55 B	GND80

شماره اتصال بدنه شماره سیم مربوط به اتصال بدنه	شماره اتصال بدنه روی دسته سیم اصلی
54 B	GND01
51 B	GND02
56 B	GND03
53 B	GND04
52H B	GND05
50 B	GND06