

سیم های ورودی و خروجی	شماره انشعاب	سیم های ورودی و خروجی	شماره انشعاب
52 B	SPC10	160 L	SPC01
52A B		160A L	
52B B		160B L	
52L B		160C L	
52J B		160D L	
1031 Y	SPC11	160E L	
1031A Y		160F L	
1031B Y		68 GY	SPC02
1031E Y		68B GY	
1031F Y		68C GY	
1031N Y	SPC12	85 R	SPC03
1031L Y		85A R	
100 VI		85B R	
100A VI	SPC13	201 W	SPC04
100B VI		201A W	
1A W		201B W	
1B W	SPC14	202 VI	SPC05
1C W		202A VI	
1D W		202B VI	
1E W		1020 BR	SPC06
1F W		1020A BR	
1G W		1020B BR	
1H W	SPC15	1020C BR	SPC07
50 B		1023 L	
50E B		1023A L	
50F B	SPC16	1023B L	
50B B		1023C L	
50D B		1023E L	SPC08
3A G	SPC17	221 GY	
3B G		221A GY	
3C G		221B GY	SPC09
302 R	SPC18	52H B	
302A R		52G B	
302C R		52E B	
302D R		52D B	
302K R		52F D	
302I R			
302L R			

سیم های ورودی و خروجی	شماره انشعاب
711 Y	SPC24
711A Y	
711B Y	
713 R	SPC25
713A R	
713B R	
370 LB	SPC26
370A LB	
370B LB	
370C LB	
370D LB	
300 Y	SPC27
300A Y	
300B Y	
250 R	SPC28
250A R	
250B R	
224 G	SPC29
224A G	
224B G	
332 W	SPC30
332A W	
332B W	
410 R	SPC31
410A R	
410B R	
412 L	SPC32
412A L	
412B L	
411 G	SPC0033
411A G	
411B G	
350 W	SPC34
350A W	
350B W	

سیم های ورودی و خروجی	شماره انشعاب
600A L	SPC17
600B L	
600C L	
600D L	
4A R	SPC18
4B R	
4C R	
4D R	
4E R	
4F R	
4M R	SPC19
230 VI	
230A VI	
230B VI	SPC20
54 B	
54A B	
54B B	
54C B	
54D B	
54E B	SPC21
54F B	
280 BR	
280A BR	
280B BR	SPC22
280C BR	
51 B	
51A B	
51B B	
51C B	
51E B	SPC23
51F B	
719 G	
719A G	
719B G	

سیم های ورودی و خروجی	شماره انشعاب
307 W	SPC52
307A W	
307B W	
308 Y	SPC53
308A Y	
308B Y	
308C Y	
660 PI	SPC54
660A PI	
660B PI	
661 W	SPC55
661A W	
661B W	
1040 PI	SPC57
1040B PI	
1050 Y	SPC58
1050B Y	
281 L	SPC59
281A L	
281C L	

سیم های ورودی و خروجی	شماره انشعاب
2 LB	SPC35
2A LB	
2B LB	
2C LB	
2F LB	SPC36
202B VI	
202C VI	SPC37
201B W	
201C W	SPC38
163 O	
163A O	
163B O	SPC39
363 G	
363A G	
363B G	
363C G	
363D G	SPC50
363E G	
363N G	
364 BR	
364A BR	
364B BR	SPC51
364C BR	
364D BR	
364F BR	SPC51
364N BR	
361 LB	
361A LB	
361B LB	