













موتور شیشه شوی عقب کد : 5116 	کلید برف پاک کن عقب کد : 0005 	موتور برف پاک کن عقب کد : 5215 
کانکتور رابط دسته سیم عقب به دسته سیم صندوق (درب سوم) کد : BD02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور کد : X06 	سوئیچ کد : SW 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب کد : X04 	کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی کد : X08 