

IMMOBILIZER - P6L SP MUX Bosch ME17

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BF00
جعبه فيوز داخل اتاق	IPFB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
جلو آمپر	ICN
کنترل یونیت موتور	1320
ایموبیلایزر	8208
آنتن ایموبیلایزر	8220
کانکتور عیب یاب	C001

--	--

