




S2 TRUNK OPEN




S2 TRUNK OPENER







کانکتور بی سی ام
J1




کانکتور آنتن ها




کانکتور قفل باز کن صندوق




کانکتور بی سی ام
J2




کانکتور بی سی ام
J5




کانکتور بی سی ام
J1



کانکتور بی سی ام
J3




کانکتور آنتن درب




کانکتور لامپ صندوق عقب




کانکتور بی سی ام
J4



کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر
XRLTBU




کانکتور بی سی ام
J4




کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1



کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2
XITRL2



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

