
















کانکتور بی سی ام
J1




کانکتور کلید استارت استپ




کانکتور بی سی ام
J5




کانکتور کمپرسور کولر




کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد
XETI




کانکتور بی سی ام
J1




کانکتور بی سی ام
J3




کانکتور سنسور بوست




کانکتور سویچ اینرسی




کانکتور بی سی ام
J4




کانکتور سنسور دما



کانکتور بی سی ام
J4




کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد




کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی

XETF




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2




A کانکتور کامپیوتر




B کانکتور کامپیوتر



کانکتور بدنه فن




کانکتور مقاومت فن رادیاتور




کانکتور کلید تهویه مطبوع دیجیتال




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTE




کانکتور موتور دمنده داخل (بلور)
BLOWER MOTOR




کانکتور کنترل دیجیتال تهویه مطبوع
CCU




HVAC کانکتور ارتباطی بین دسته سیم داشبورد و دسته سیم
HVAC CON (AC)



کانکتور سنسور داخل
INCAR SENSOR




کانکتور درایور فن دمنده
FAN DRIVER



S2 AIR CONDITION


www.digitalkhodro.org

021 62 99 92 92



www.digitalkhodro.org


021 62 99 92 92




کانکتور بی سی ام
J1




کانکتور کلید استارت استپ




کانکتور بی سی ام
J5




کانکتور کمپرسور کولر




کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد
XETI




کانکتور بی سی ام
J1




کانکتور بی سی ام
J3




کانکتور سنسور پوست




کانکتور سویچ اینرسی




کانکتور بی سی ام
J4




کانکتور سنسور دما



کانکتور بی سی ام
J4




کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد




کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی

XETF




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2




A کانکتور کامپیوتر




B کانکتور کامپیوتر



کانکتور بدنه فن





کانکتور مقاومت فن رادیاتور




کانکتور کلید تهویه مطبوع دیجیتال



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTE





دیجیتال خودرو
digital khodro