

Electrical Power Steering	1403007
---------------------------	---------

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
مجموعه فرمان برقی	7126

