

Multimedia	
------------	--

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق (بالای پدال ترمز)	BFH3
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
مالتی مدیا	8410
مجموعه کلیدهای رادیو پخش روی غربلیک فرمان	8413
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
مجموعه آینه جانبی راست (سنسور دمای هوای بیرون)	6416B
میکروفن	8482
فنر پیچشی	Clock spring
بلندگوی جلو چپ	8422
بلندگوی جلو راست	8423
بلندگوی عقب چپ	8430
بلندگوی عقب راست	8435
جلو آمپر	ICN
صفحه نمایش	8410F
پورت USB1	84A1
پورت USB2	84A2

