

Fuel Gauge	
------------	--

شرح قطعه	كد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
رله دابل	PR,PU
سوییچ	SW00
کنترل یونیت موتور	1320
پمپ بنزین	1211

دیجیتال خودرو

digital khodro

Fuel Gauge

