



## جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور رانا و ۲۰۶ ماکس



| شماره | آمپر | شرح                                       |
|-------|------|-------------------------------------------|
| F1    | 10A  | شماره                                     |
| F2    | 15A  | تغذیه FN                                  |
| F3    | 30A  | فن رادیاتور                               |
| F4    | 20A  | فن رادیاتور                               |
| F5    | 20A  | ABS                                       |
| F6    | 20A  | ABS                                       |
| F7    | 15A  | چراغ جلو نور بالا چپ                      |
| F8    | 15A  | چراغ جلو نور پایین چپ - مه شکن جلو چپ     |
| F9    | 15A  | چراغ جلو نور بالا راست                    |
| F10   | 15A  | چراغ جلو نور پایین راست - مه شکن جلو راست |
| F11   | 20A  | کمپرسور                                   |
| F12   | 10A  | کلیدشیشه بالابر جلو راست                  |
| F13   | 40A  | کلید شیشه بالابر جلو چپ                   |
| F14   | 50A  | برق اصلی                                  |
| F15   | 10A  | تغذیه مثبت ECU                            |
| F16   | 15A  | کوئل                                      |
| F17   | 10A  | بمب بنزین                                 |



# جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سرنشین رانا و ۲۰۶ ماکس (CCN)



| شماره فیوز | آمپر | جعبه فیوز اتاق خودرو رانا - فاز صفر                                                                              |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1         | 30A  | قفل مرکزی                                                                                                        |
| F2         | 15A  | چراغ ترمز عقب چپ - لامپ سقفی - مه شکن عقب - لامپ صندوق عقب - چراغ جلو آمپر - چراغ دنده عقب چپ - چراغ راهنما چپ   |
| F3         | 15A  | رادیو(حافظه) - لامپ های کناری سمت راست و چپ - چراغ ترمز عقب راست - چراغ دنده عقب راست راهنما راست - چراغ سقف جلو |
| F4         | 30A  | گرمکن شیشه عقب و آینه ها - موتور شیشه بالابر جلو چپ و راست                                                       |
| F5         | 5A   | کانکتور عیب یاب - AIR BAG - ABS                                                                                  |
| F6         | 20A  | دزدو                                                                                                             |
| F7         | 10A  | میکرو سوئیچ ترمز - محرک درب صندوق                                                                                |
| F8         | 10A  | رادیو - ICN - پمپ شیشه شوی ICU                                                                                   |
| F9         | 30A  | فن بخاری                                                                                                         |
| F10        | 5A   | ICN- FN                                                                                                          |
| F11        | 30A  | موتور برف پاک کن                                                                                                 |
| F12        | 20A  | رادیو پخش - فندک                                                                                                 |
| F13        | 20A  | استارت                                                                                                           |
| F14        | 20A  | شیشه بالابرهای جلو - گرمکن آینه ها و شیشه عقب - لوازم جانبی و صندلی                                              |

