

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
جعبه فيوز	BF00
جلوآمپر	0004
استارت	1010
آلترناتور	1020

دیجیتال خودرو

digital khodro

--	--

