

Radio & CD PLAYER – Soren ELX ECO MUX (S90) SIEMENS (Easy U)

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
جعبه فیوز داخل اتاق	BF00I
نود مرکزی	BCM
رادیو پخش	8410
بلندگوی درب جلو راست	8420
بلندگوی درب جلو راست	8425
بلندگوی طاقچه عقب چپ	8430
بلندگوی طاقچه عقب راست	8435
بلندگوی درب عقب چپ	8440
بلندگوی درب عقب راست	8445
AUX	8417
مجموعه کلیدهای روی داشبورد	8025A

--	--

The diagram illustrates a car stereo circuit with the following components and connections:

- Power Supply (SW00):** Includes a battery (E000) and a switch (SW00) connected to a 2W GY (AA01) and 2W BK (B01) lines.
- Amplifier Section (BF000):** Features multiple IC23C and IC23A chips, along with various transistors (BF00A, BF00B, BF00C, BF00D, BF00E, BF00F, BF00G, BF00H, BF00I, BF00J, BF00K, BF00L, BF00M, BF00N, BF00O, BF00P, BF00Q, BF00R, BF00S, BF00T, BF00U, BF00V, BF00W, BF00X, BF00Y, BF00Z) and capacitors (F1, F3, F24, F25).
- Central Control Unit (8410):** A large integrated circuit with multiple pins (1-18) and a BCM chip.
- Speaker Modules:** Five modules (8420, 8430, 8435, 8440, 8445) each containing a 2W speaker and a 2W BK (8421, 8411, 846, 845, 848, 847) line.
- Other Components:** Includes a 4400 (4400), a 40W BK (A242), a 15W W (V27), a 40W BK (A242), a 16W GY (C14(R), C15(R)), and a 16W GY (C14(R), C15(R)).