

(ECO Mode Power-Pars CEC XU7 (Manual HVAC)

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	CEC
رله اکومد	R3(ECO)
چراغ نقشه خوان	3065
چراغ سقفی جلو	3010
فندک	8100
رادیو	8410A
چراغ سقفی عقب	3020
چراغ صندوق	3105
سوئیچ لادربی صندوق عقب	3100
سوئیچ چراغ داشبورد	3110
چراغ داشبورد	3115

--	--

