

ECO Mode Power-Pars TU5 CEC AL4 ME7.4.4

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	CEC
رله اکومد	R3(ECO)
فندک	8100
رادیو	8410A
دسته راهنما	0002

دیجیتال خودرو

digital khodro

