

ALTERNATOR AND STARTER -PARS LX(XU7,TU5)(VALEO),BOSCH

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
جعبه فیوز	BF00
جلوآمپر	0004
استارت	1010
آلترناتور	1020

--	--

ALTERNATOR AND STARTER -PARS LX(XU7,TU5)(VALEO)BOSCH

