

ABS System MOBIS – Pars SSAT

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
جلو آمپر	0004
سوئيچ پدال ترمز	2100
كنترل يونيت موتور	1320
كانكتور عيب ياب	C001
سوئيچ ترمز دستي	4400
سوئيچ سطح روغن ترمز	4410
كنترل يونيت ترمز ABS	7020
مدولاتور ABS	7025
سنسور ABS چرخ جلو چپ	7000
سنسور ABS چرخ جلو راست	7005
سنسور ABS چرخ عقب چپ	7010
سنسور ABS چرخ عقب راست	7015
چراغ هاي ترمز	2630-2635
رله اتوماتيك فلاشر	2305

